VICS情報マーク……………E-8. E-33 数字・アルファベット VICS情報有料放送サービス契約約款………I-30 1ルート探索·······D-6 VICS情報を考慮…… D-5, D-36, I-50 3Dビュー B-8, B-11, F-3, I-42 VICS設定(ビーコン) -------E-32 AUDIO 情報表示設定(情報バー)F-7 VICS タイムスタンプ B-8, D-21, E-8, E-13, AV画面中の案内割込み表示設定………F-18 Bilingual------F-29 VICS表示設定 ------F-50 CARWINGS ------ G-1 VICS放送局E-9 DSRC 情報 ·······E-31 VICSマーク一覧表………E-9 DSRC設定 ------F-55 Web地図更新······I-7 E1Grand Prixのご案内 -----E-4 Yahoo! サービス……C-14 Yahoo! サービス課金発生案内表示設定 ·······F-20 ETCカード入れ忘れ案内の設定 ························· H-19 ETC カード有効期限切れ案内の設定……H-19 ァ ETC 管理情報 ·······E-29 ETC システム利用規程······I-34 ETC情報 ---------E-28 アフターサービスについて ······I-54 安全運転メッセージ設定 ······ H-39 ETC 履歴------E-28 安全上のご注意 ········· A-2 ETC レーン表示設定······F-11 案内画面設定 ······F-9 FM多重 ······E-7, I-47 案内スタート ·····B-18, B-30, D-9, D-14, D-20, GPSアンテナ ---- A-7, A-14, B-10, I-42, I-49, D-25, I-51 I-52 案内ストップ ·······B-18, D-25 GPS衛星 ······· A-14 案内割込み表示設定······F-18 GPS受信表示 ------B-7, B-9, B-10, I-42 一般情報(FM多重放送)…E-6, E-10, E-19, I-43, GPS情報を見る......E-26 I-47 GPS (COL) 7 A-14 一般情報放送局(FM多重放送局)……E-10 一般優先·····D-5, D-9, D-19, D-32, D-34, I-13 ITSスポットサービス(DSRC)E-30 いつもNAVI------A-18. I-44 JCTビュー表示 ······ F-14. I-50 緯度経度……A-14, C-35, D-6, E-26, F-7, I-50 MAPCODE......F-7, I-50 緯度経度で地点を探す ·················· C-35 緯度経度表示設定 ······F-7 Quick MENU ... B-18, B-20, D-2, D-21, D-32, 色合い調整 ······I-3 F-8, F-13, H-32, H-35, I-51 色の濃さ調整 ······I-3 Quick MENUの設定 ······· B-21 SDHC ------A-12, I-11 迂回探索 ------ D-26 英語表示 ······F-29 SDカードからルート探索 ············ D-30 映像調整······I-2 エコ運転診断 ·······B-33, E-2, H-2, I-50, I-51 SDカードについて…………A-12 エコ運転診断の設定······E-2 エコ運転診断履歴······E-4 SDカードの取り扱いかた ······· A-11 エコ運転データリセット······E-5 SDカードを入れる/取り出す......B-6 エコ運転度 ······E-2 SD登録地 ······· B-22, C-22, D-6, F-48 エコ運転のコツ······E-3 VICS概要 ······I-28 エコスコアE-2 VICS自動再探索------D-5, D-36 エコ表示設定 ······E-2

エラーメッセージ		季節連動······F-
オーディオ情報表示設定(情報バー)		北方向を上 ······B-1
大文字/小文字	B-34	逆走報知表示設定······F-1
お気に入り地点··B-18, F-35, F-39, F-44,	F-46	休憩メッセージ案内設定 ·······F-33
お気に入り地点の地図呼び出し	F-44	距離表示 ······· B-
お気に入り地点編集		距離優先·····D-5, D-9, D-19, D-32, D-34, I-1
お気に入り地点を削除	F-46	緊急情報(FM多重)E-1
お手入れ		緊急情報(カーウイングス)
オプションボタン·····B-3	8, H-2	緊急情報(ビーコン)······E-3
オペレータ接続		クイックルート探索········B-28, D-2
音楽を聞く(ナビ画面で)		経由地設定のポイント·····
音声案内······· A-16, D-21, D-24, D-25, I		経由地到着時間表示········B-32, F-1
I-42, I-50	,,	経由地に設定 ····································
音声案内の設定····································	F-30	経由地の入れ替え······· D-1
コ・ペーラン ()		経由地の変更 ··········· D-1
日主阿正(日广木门)		経由地の変更削除 D-1
		経由地への残距離表示B-32, F-13
カ		経由地を追加 ··········· D-1!
カーウイングスB-8, E-8, G-1	1.46	現在時刻探索
ガー ブイブグス B-0, E-0, G-1 お気に入りチャンネル		現在地の位置設定······F-2
カベに入りテャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		現在地の誤差 ····································
自動最速ルート探索設定		現在地表示········· A-15, B-7, B-10, G-28, I-4
茂滞情報·······		現在のルートを全表示D-20
渋滞情報取得時間設定		広域/詳細ボタン···········B-8, B-15, B-31, C-2
渋滞情報保存時間設定		
情報チャンネル		
情報チャンネル設定····································		交差点情報 ····································
情報履歴		交差点情報表示設定·······F-1(
スクロール先情報	·G-16	高速道路·······B-9, I-1(
設定		高速道路逆走報知表示設定 ·······F-1
チャンネル履歴		交通情報(VICS情報)······E-6, E-3
プローブ情報設定		交通情報(VICS情報)表示レベル······E-7, E-7
ボタン表示設定	·G-40	交通情報/一般情報の選局 ······E-1
カーソル	B-12	交通情報/一般情報放送局のプリセットE-2
カーマーク設定	F-26	交通情報(オプションボタン) ····································
学習度(測位)A-15, H-35	, I-42	故障かな?と思ったらI-4
各部の名称とはたらき	B-2	個人情報の取り扱いI-5-
画質調整	····I-2	小文字に変換 ············ B-3
画像登録(登録地)	F-37	コントラスト調整
カメラ地点を登録·······B-19,	B-26	こんなメッセージが出たときは ······I-4
カメラ地点を編集····································		コンビニ詳細情報····································
カメラ登録地表示設定		
カメラ登録地編集		

画面を消す ······I-4 キー操作音設定 ······H-38

軌跡の設定 ······F-21

軌跡表示………F-21

サ

細街路………A-6, B-9, D-4, I-20, I-25, I-44 細街路(主要市区町村道路)探索エリア………I-25 最速ルート……D-5, D-10, D-14, D-32, G-29, G-38

再探索·········· B-18, D-32, D-33, D-35, D-36,	渋滞予測回避
I-43, I-50	渋滞予測地図E-36
サイドブラインドモニター·H-7, I-45, I-51, I-52	渋滞予測ルートD-22
市街地図·······B-9, I-21, I-22	周辺施設······B-18, C-19
市街地図収録エリアI-22	周辺施設検索
時間規制道路を考慮D-5, D-35	周辺にある施設から地点を探す ················· C-19
時間連動·······F-5	周辺のグルメ ························· C-14
時刻表示B-9	周辺の住所表示·······B-9
事故多発地点案内設定····································	縮尺スケール ·······B-9, B-15, B-31
事故多発地点表示····································	H-34
自車位置設定F-27	出発地に設定 ·······B-19, D-13
自車マーク ·······B-7, B-9, B-11, B-13, F-26,	出発地の変更 ······· D-12
I-14, I-42	仕様·······I-49
自車マークの表示誤差	消音······F-30, H-2, I-41, I-42, I-51
施設のジャンルから地点を探す	消音(オプションボタン設定)
施設の詳細 ······· B-19, C-13, F-25, H-24	使用上のご注意·······A-6
施設の名称で地点を探す ·················· C-10	情報バー······B-9, F-6, I-50
施設名称リスト····································	情報バー表示設定······F-6
自宅··········· B-18, B-22, B-29, C-2, D-6, F-44	初期設定一覧I-50
自宅(オプションボタン設定) ··················· H-2	自律航法·······A-15, B-10
自宅周辺の地図····································	進行方向を上 ······ B-11
自宅登録 ······ B-22	スクロール ······B-12, I-42
自宅登録の削除······F-46	スクロール先情報····································
自宅に設定する······B-19, B-23	図形情報(VICS)B-21, E-16
自宅の地図呼び出しF-44	図形情報(ビーコン)E-34
自宅へのルートを探索B-29	スマートIC
自宅編集 ······F-35, F-44, F-46	スモール連動 ······F-5
自動再探索 ······· D-5, D-34, D-36, I-50	セキュリティインジケータ ·······B-3, H-22
絞込み······C-7, C-11	セキュリティコード設定 ········ H-20
シミュレーション走行·······B-31, D-20, D-24,	セキュリティ設定·······H-20
F-13	接続確認 ······E-27
シミュレーション中止······· D-24	設定ルート······B-9, D-2, D-20, F-10
車種設定H-36	全国地図更新 ·······I-7
車両区分 ······· D-5	センサー学習結果の初期化 ······· H-34
ジャンクションビュー(JCTビュー)	走行軌跡 ······F-21
ジャンクションビュー表示設定 ········· F-14, I-50	走行軌跡の設定······F-21
ジャンル······B-22, C-11, C-14, C-25, D-6	速度条件設定F-34
ジャンル名入力····································	
住所検索······B-22, C-5, I-21	
住所で地点を探す····································	9
渋滞情報 ······E-7, E-8, E-33	代表地点·······C-4, C-7
渋滞情報(VICS、矢印表示)E-8	探索開始························ D-5, D-7, D-14, D-31
渋滞情報(カーウイングス) ······· G-25	探索条件·················· D-5, D-9, D-19, D-33
渋滞情報取得時間G-33	地域/路線·······C-26, C-28, C-29
渋滞情報保存時間····································	地図画面の見かた
渋滞情報保存時間設定(VICS)	地図から地点を探す····································
渋滞地点······B-18, D-21, I-51	地図更新 ·······I-7

地図周辺·······C-14, C-20, C-26	登録地······· A-18, B-27, C-8, F-7, F-35, F-40,
地図情報表示設定(情報バー) ·······F-7	F-42, F-44, F-46, I-41, I-50
地図色設定 ······· F-5, I-50	登録地で地点を探すC-8
地図スクロール(地図を動かす) B-12, B-19,	登録地に画像登録······F-37
G-16	登録地について·······B-27
地図ソフトについて·······I-18	登録地の地図呼び出し······F-44
地図に表示される記号·······I-26	登録地の並び替え
地図の更新についてI-7	登録地の編集 ·······F-35
地図の縮尺スケール····································	登録地表示設定······
地図表示カスタマイズ·······F-5	登録地を削除 ·······F-46
地図表示記号(例)	登録地を全て表示····································
	登録データの初期化····································
地図表示設定 ····································	豆球アータの初期にB-21, H-35
地図表示(方位)を切り替える	
地図モード	登録ルート··················A-18, B-21, D-28, H-35
地図を拡大/縮小する····································	道路の色····································
地図を表示する······B-7	道路名から地点を探す
地点を探す ····································	道路名表示(情報バー) ···················· B-9
SDカードでC-22	道路メイン(地図カスタマイズ)F-5
Yahoo!サービスで······C-14	都道府県······B-23, C-11, C-14, C-26
緯度経度で	
施設のジャンルからC-25	+
施設名称で·······C-10	ナ
住所でC-5	ナビ画面と映像画面の同時表示F-8
周辺にある施設からC-19	ナビ画面表示例B-8
地図からC-33 電話番号でC-3	ナビ画面を表示で、音楽を聞くI-5
電話曲号 C登録地で C-8	ナビ設定······F-1
豆動地で	日時指定探索 ······· D-22
目的地履歴から····································	入力方法、文字・数字········ B-34
郵便番号でC-34	7033320 203
地点を登録······· B-18, B-19, B-26, F-48, I-51	
地点を編集 ····································	Л
ディスクの取り扱いかた	バージョン情報····································
ディスクを入れる/取り出す·······B-5	
ディスプレイ部の角度調整 ······· B-4	ハイウェイモード B-32, F-12, I-50
	ハイウェイモード表示設定F-12
出入口情報 ····································	ハイブリッド検索C-11
データの消去	パソコン連携(いつもNAVIリンク) ······ A-18, I-44
データの初期化····································	バックドア目安線の調整
テナント情報 ····································	(バックビューモニター)
デュアルウィンドウB-33, F-8, F-20, I-50	バックビューモニター設定 ····································
電話番号で地点を探す	ビーコン······ D-36, E-27, E-32, E-33, F-51,
統計交通情報 ······· D-5, D-10, D-34, D-36	F-52, G-25, I-47, I-51, I-52
到着予想時刻 ········ B-9, D-8, D-9, D-14, D-22,	ビーコン車種設定F-52
D-23, D-31, F-34	ビーコン情報画面E-34
盗難多発地点設定······H-23, I-51	ビーコン入力端子
盗難多発地点表示B-9, H-23, I-51	ビーコン割込み設定F-53
登録順······C-9	微調整をする(地図スクロールする) ······ B-14
	標高地図表示F-4

表示誤差、自車位置I-14, I-42 表示できる施設 C-30 ファーストフード店詳細情報C-21, C-27	目的地周辺 ····································
ファミリーレストラン詳細情報C-21, C-27	D-13, D-35
フェリーを優先 D-5, D-33, I-50	目的地の入れ替えD-17
フォルダ名編集····································	目的地の追加 ·······D-14
吹き出し表示 ······F-4	目的地の変更 ·······D-12
複数探索······B-19, D-2, D-5, D-9, D-14, D-31	目的地への残距離表示B-9
複数ルート探索······B-19, D-9	目的地方向表示······B-9
プローブ情報の利用、取り扱いについてI-32	目的地までのルートを探索する B-28
フロントサイドビューモニター····B-19, B-26, F-8,	目的地履歴
H-15, I-51, I-52	目的地履歴の削除····································
フロントサイドビューモニター設定·················H-15	文字サイズ ······F-4
平均速度設定 ······F-34	文字情報(VICS)
平面地図 ····································	文字/数字の入力方法····································
ページの戻し/送り······B-17	文字訂正 ······ B-36
別売品······I-52	文字メイン(地図カスタマイズ) ······F-5
別ルートボタン······D-8	
方位ボタン ·······B-8, B-31	L.
方面看板······F-17, I-20, I-50	7
方面看板表示設定······F-17	矢印表示の点滅(VICS) ······F-51
保証/アフターサービスについて······I-54	ユーザーカスタマイズ·······H-31
保存ルートの削除D-29	ユーザー切替 ······B-18, H-31
保存ルートの呼び出しD-28	郵便番号······B-22, C-34, D-6
ボタン照明 ·······B-3	郵便番号で地点を探す C-34
本書の見かた4	有料道路··B-9, B-28, C-26, C-29, D-5, D-19,
	D-33, D-34, I-43, I-50
マ	有料優先·······D-5, D-9, D-19, D-32, D-34
マーク一覧表(VICS) ······E-9	5
マーク順····································	
マーク詳細情報(VICS) ······E-8	ランドマーク設定······F-23
マップコード ······· B-22, C-24, D-6, F-7	ランドマーク表示······F-23
マップコード表示設定 ······F-7	リアル3D交差点表示設定F-16
マップマッチング·······A-15, B-10	リアルタイム交通VICSD-5, D-34, D-36
右画面設定 ······F-2	リダイヤル(オプション) ·······H-2
右画面表示 B-18, B-31, F-8, I-51	立体アイコン ······B-9, I-27
道幅優先·······D-5, D-9, D-19, D-32, D-34	リモコン ·····I-52
メイン画面/右画面の設定 ······F-2	料金所通過表示·······H-17
メッセージ表示について·······I-47	ルート案内画面設定F-9
メニュ ー 画面 ····································	ルート案内時の注意点······I-12
メニュー項目 ······B-16, F-29, I-43, I-46	
目安線の調整(サイドブラインドモニター) ······· H-9	ルート案内をストップ/スタートする······· D-25
	ルート学習 ······ D-5, D-34, D-36, H-34
目安線の調整(バックビューモニター) ············ H-5	ルート学習 ············ D-5, D-34, D-36, H-34 ルート学習結果の初期化 ····································
目安線の調整(バックビューモニター) ········H-5 目安線の表示(サイドブラインドモニター) ········H-8	ルート学習 ···················· D-5, D-34, D-36, H-34 ルート学習結果の初期化 ····································
目安線の調整(バックビューモニター) ············ H-5	ルート学習 ············ D-5, D-34, D-36, H-34 ルート学習結果の初期化 ····································

ルート情報表示設定 12
ルート色設定 ······F-10
ルート設定 ······D-2, I-43
ルート全表示 ·······D-3, D-7, D-20, D-24, F-9
ルート沿い····································
ルート探索 ·······A-18, B-28, B-30, D-1, D-33,
G-38, I-44
ルート探索条件設定D-33
ルート編集 ······B-21, D-2, D-6, D-9
ルート保存 ······ D-27
ルートを変更する······D-12
レベル 1 (文字)表示 ·······E-7, I-29, I-43
レベル2(簡易図形)表示······E-7, I-29, I-43
レベル3(地図)表示·······E-8, I-29, I-43
連動情報番組(FM多重放送)F_10

本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客さま相談室

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

0120-315-232 受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のため に記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523

9:00~17:00 (年末年始を除く)

NISSAN

Printed in Japan 2RR6P11A01400